




MC001

Quick Start Guide

For further information, please consult mc001.arctic.ac

- | | |
|-------------------------------------|--|
| DE Kurzanleitung | CZ Stručný návod k rychlému použití |
| FR Guide de démarrage rapide | HU Gyors üzembe helyezési útmutató |
| ES Guía de inicio rápido | PL Skrócona instrukcja obsługi |
| PT Guia para Início Rápido | NL Gids Snel aan de slag |
| SE Snabbstartguide | RU Краткое руководство по |

Watch, Listen, Play and Share



- EN** Please visit mc001.arctic.ac to get additional tips and tricks how to use MC001.
Warranty
This ARCTIC Product includes a 2-year limited warranty. Please visit warranty.arctic.ac for further details.
- DE** Bitte besuchen Sie mc001.arctic.ac, um zusätzliche Tipps und Tricks zu erhalten.
Garantie
Dieses ARCTIC Produkt beinhaltet eine eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter warranty.arctic.ac
- FR** Visitez le site mc001.arctic.ac pour obtenir d'autres conseils et astuces sur l'utilisation de MC001.
Garantie
Ce produit ARCTIC inclut une garantie limitée de 2 ans. Pour de plus amples informations, visitez le site warranty.arctic.ac
- ES** Visite mc001.arctic.ac para obtener consejos y trucos adicionales sobre cómo utilizar MC001.
Garantía
Este producto de ARCTIC tiene 2 años de garantía. Para más información, consulte warranty.arctic.ac
- PT** Vá a mc001.arctic.ac para obter mais dicas e truques sobre a utilização do MC001.
Garantia
Este produto da ARCTIC tem uma garantia limitada de 2 anos. Para obter mais informações, consulte warranty.arctic.ac
- SE** Gå till mc001.arctic.ac för ytterligare information om användning av MC001.
Garanti
Den här ARCTIC-produkten inkluderar ett 2 års begränsad garanti. För ytterligare information, kontakta warranty.arctic.ac
- CZ** Další tipy a triky pro používání MC001 najdete na mc001.arctic.ac.
Záruka
Na tento výrobek ARCTIC se poskytuje 2-letá omezená záruka. Další informace získáte na warranty.arctic.ac
- HU** Kérem, látogasson el a(z) mc001.arctic.ac oldalra az MC001 használatával kapcsolatos további tippekért és trükkökért.
Garancia
Az ARCTIC termékeire 2 éves korlátozott garancia vonatkozik. További információért kérjük, látogasson el honlapunkra: warranty.arctic.ac
- PL** Dodatkowe porady i wskazówki na temat korzystania z produktu MC001 zawiera strona mc001.arctic.ac.
Gwarancja
Ten produkt ARCTIC jest objęty dwuletnią, ograniczoną gwarancją. Więcej informacji można znaleźć na stronie warranty.arctic.ac
- NL** Ga naar mc001.arctic.ac voor meer tips en trucs voor het gebruik van de MC001.
Garantie
Voor dit ARCTIC-product geldt een beperkte garantie van 2 jaar. Ga naar warranty.arctic.ac voor meer informatie.
- RU** Зайдите на сайт mc001.arctic.ac для получения дополнительных советов по использованию MC001.
Гарантия
На данное изделие ARCTIC предоставляется ограниченная гарантия сроком 2 года. Более подробную информацию см. на сайте warranty.arctic.ac

ARCTIC Switzerland

Huobstrasse 4
8808, Pfäffikon, Switzerland
www.arctic.ac

Copyright

2011 ARCTIC COOLING (HK) Ltd. All Right Reserved.

No part of this manual including the products described in it, may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purpose, without the express written permission of ARCTIC COOLING (HK) Ltd. In no event shall ARCTIC COOLING its directors or employees be liable for any indirect damages, incidental or consequential damages arising from any defect or error in this manual or product.

EN Front and Rear View	
1. IR Receiver	14. Line In Jack
2. Power Button	15. Rear L/R Jack
3. HDD LED Indicator	16. Center / Subwoofer Jack
4. USB 3.0 Port x 2	17. SPDIF Port / Optical
5. Optical Drive Emergency Eject Pin Hole	18. VGA Port
6. Optical Drive Eject Button	19. HDMI Port
7. Optical Drive Activity Indicator	20. Ethernet Port
8. Microphone Jack	21. USB 2.0 Port x 5
9. Headphone / Audio Output Jack	22. Wi-Fi Antenna
10. 4-in1 Memory Card Reader	23. TV Tuner with Antenna Coaxial port (optional)
11. Side Surround Jack	24. DC Power Jack
12. Microphone Jack	25. Coaxial Port for Wi-Fi Antenna
13. Front L/R Jack	

DE Vorder- und Rückansicht	
1. IR-Empfänger	14. Line-In-Buchse
2. Netzschalter	15. Hinten L/R-Buchse
3. HDD LED-Anzeige	16. Center-/Subwoofer-Buchse
4. USB 3.0-Schnittstelle x 2	17. SPDIF-Anschluss/optisch
5. Notfall-Auswurföffnung für optisches Laufwerk	18. VGA-Anschluss
6. Auswurfaste für optisches Laufwerk	19. HDMI-Schnittstelle
7. Aktivitätsanzeige für optisches Laufwerk	20. Ethernet-Anschluss
8. Mikrofonbuchse	21. USB 2.0-Schnittstelle x 5
9. Kopfhörer-/Audioausgangsbuchse	22. WLAN-Antenne
10. 4-in-1-Speicherkartenleser	23. TV-Tuner mit Antennen-Koaxialanschluss (optional)
11. Side Surround-Buchse	24. Gleichstrombuchse
12. Mikrofonbuchse	25. Koaxialanschluss für WLAN-Antenne
13. Front L/R-Buchse	

FR Vues avant et arrière	
1. Récepteur IR	14. Prise d'entrée de ligne
2. Bouton d'alimentation	15. Prise arrière D/G
3. Voyant (DEL) HDD	16. Prise de sortie centre/ basses
4. Port USB 3.0 x 2	17. Port SPDIF/optique
5. Trou d'éjection d'urgence pour lecteur optique	18. Port VGA
6. Bouton d'éjection du lecteur optique	19. Port HDMI
7. Indicateur d'activité du lecteur optique	20. Port Ethernet
8. Prise micro	21. Port USB 2.0 x 5
9. Prise casque/sortie audio	22. Antenne Wi-Fi
10. Lecteur de carte mémoire 4 en 1	23. Tuner TV avec port coaxial d'antenne (Facultatif)
11. Prise surround latérale	24. Prise courant c.c.
12. Prise micro	25. Port coaxial pour antenne Wi-Fi
13. Prise sortie avant D/G	

ES Vista delantera y trasera	
1. Receptor IR	14. Entrada de audio
2. Botón de encendido	15. Conector Surround
3. Indicador LED HDD	16. Entrada Centro / Base
4. Puerto USB 3.0 x 2	17. Puerto SPDIF / Óptico
5. Agujero de emergencia para extracción de la unidad óptica	18. Puerto VGA
6. Botón de extracción de la unidad óptica	19. Puerto HDMI
7. Indicador de actividad de la unidad óptica	20. Puerto Ethernet
8. Entrada para micrófono	21. Puerto USB 2.0 x 5
9. Entrada para auriculares / Salida de audio	22. Antena Wi-Fi
10. Lector de tarjetas de memoria 4 en 1	23. Sintonizador de TV con puerto de antena coaxial (Opcional)
11. Entrada para altavoces externos	24. Entrada de corriente DC
12. Entrada para micrófono	25. Puerto coaxial para antena Wi-Fi
13. Salida audio	

PT Vista Frontal e Traseira	
1. Recetor IR	14. Tomada de entrada de linha
2. Botão ligar/desligar	15. Tomada para surround
3. Indicador LED HDD	16. Tomada central / saída base
4. Porta USB 3.0 x 2	17. Porta SPDIF / ótica
5. Pequena abertura de ejeção de emergência da unidade ótica	18. Porta VGA
6. Botão de ejeção da unidade ótica	19. Porta HDMI
7. Indicador de atividade da unidade ótica	20. Porta Ethernet
8. Tomada para microfone	21. Porta USB 2.0 x 5
9. Tomada para auscultadores / saída áudio	22. Antena Wi-Fi
10. Leitor de cartões de memória 4 em 1	23. Sintonizador TV com porta para antena coaxial (Opcional)
11. Tomada para surround lateral	24. Tomada da alimentação CC
12. Tomada para microfone	25. Porta coaxial para antena Wi-Fi
13. Tomada da saída frontal	

SE Främre och bakre vy	
1. Botão ligar/desligar	14. Ingång för linje in
2. Huvudströmbrytare	15. Surroundutgång
3. HDD LED-indikator	16. Mitten/basutgång
4. USB 3.0-port x 2	17. SPDIF-port/optisk
5. Nödutmatningshål för optisk enhet	18. VGA-port
6. Utmatningsknapp för optisk enhet	19. HDMI-port
7. Aktivitetsindikator för optisk enhet	20. Ethernet-port
8. Mikrofonutgång	21. USB 2.0-port x 5
9. Hörlurar/ljudutgång	22. Wifiantenn
10. 4-i-1 minneskortläsare	23. TV-tuner med coaxial antennport (Valfritt)
11. Sidosurroundutgång	24. DC-strömingång
12. Mikrofonutgång	25. Koaxialport för wifiantenn
13. Främre utgång	

CZ Pohled zředu a zezadu	
1. Přijímač IR	14. Konektor Line In
2. Spínač	15. Konektor prostorového zvuku
3. Ukazatel HDD	16. Sřředový / basový konektor
4. USB 3.0 Port x 2	17. SPDIF Port / optický
5. Otvor pro nouzové vysunutí optické mechaniky	18. VGA Port
6. Tlačítko vysunutí optické mechaniky	19. HDMI Port
7. Ukazatel činnosti optické mechaniky	20. Ethernet Port
8. Konektor pro mikrofon	21. USB 2.0 Port x 5
9. Konektor pro výstup zvuku / Sluchátka	22. Wi-Fi anténa
10. Čtečka paměťových karet 4-v-1	23. TV tuner s portem koaxiální antény (Volitelné)
11. Konektor pro prostorový zvuk	24. Konektor DC napájení
12. Konektor pro mikrofon	25. Koaxiální port pro Wi-Fi anténu
13. Přední výstup	

HU Első és hátsó nézet	
1. Infravörös vevő	14. Bemeneti jack csatlakozó
2. Bekapcsológomb	15. Térhangzás jack csatlakozó
3. HDD LED kijelző	16. Központ / mélynyomó kimeneti jack csatlakozó
4. USB 3.0 Port x 2	
5. Optikai meghajtó vészkijárat tülluk	17. SPDIF Port / Optikai
6. Optikai meghajtó kiadógomb	18. VGA Port
7. Optikai meghajtó aktivitásjelző	19. HDMI Port
8. Mikrofon jack csatlakozó	20. Ethernet Port
9. Fejhallgató / Audió kimeneti jack csatlakozó	21. USB 2.0 Port x 5
10. 4 az 1-ben memóriakártya olvasó	22. Wi-Fi Antenna
11. Oldalsó hangszóró jack csatlakozó	23. TV Tuner Antenna Coaxial porttal (Opcionális)
12. Mikrofon jack csatlakozó	24. DC áram jack csatlakozó
13. Első kimeneti jack csatlakozó	25. Coaxial port a Wi-Fi Antennához

PL Widok z przodu i z tyłu	
1. Odbiornik IR	14. Liniowe wejście audio
2. Przycisk zasilania	15. Wyjście surround
3. Dioda HDD	16. Wyjście głośnika centralnego / basowego
4. Gniazdo USB 3.0 x 2	17. Gniazdo optyczne / SPDIF
5. Otwór awaryjnego otwarcia napędu optycznego	18. Gniazdo VGA
6. Przycisk otwarcia napędu optycznego	19. Gniazdo HDMI
7. Wskaźnik aktywności napędu optycznego	21. Gniazdo USB 2.0 x 5
8. Gniazdo mikrofonowe	22. Antena Wi-Fi
9. Wyjście audio słuchawkowe / liniowe	23. Tuner TV z koncentrycznym gniazdem antenowym (Opcjonalnie)
10. Czytnik kart pamięci 4-w-1	24. Gniazdo zasilania
11. Wyjście na głośniki boczne surround	25. Gniazdo koncentryczne anteny Wi-Fi
12. Gniazdo mikrofonowe	
13. Wyjście na głośnik przedni	

NL Voor- en achteraanzicht	
1. Infraroodontvanger	14. Lijningang
2. Aan/uit-knop	15. Surroundaansluiting
3. Ledindicator voor de harde schijf	16. Uitgang midden / bas
4. USB 3.0-poort x 2	17. SPDIF-poort / Optische poort
5. Nooduitwerpgaatje optisch station	18. VGA-poort
6. Uitwerpknop optisch station	19. HDMI-poort
7. Bedrijfsindicator optisch station	20. Ethernetpoort
8. Microfoonaansluiting	21. USB 2.0-poort x 5
9. Koptelefoon- / audio-uitgang	22. Wi-Fi-antenne
10. 4-in-1-geheugenkaartlezer	23. Coaxiale poort voor tv-tunerantenne (Optioneel)
11. Zijsurroundaansluiting	24. Gelijkstroomaansluiting
12. Microfoonaansluiting	25. Coaxiale poort voor Wi-Fi-antenne
13. Uitgang voor	

RU Вид спереди и сзади	
1. ИК-приёмник	14. Разъём линейного входа
2. Кнопка питания	15. Разъём для объёмного звука
3. Индикатор работы HDD	16. Разъём для центрального / базового выхода
4. Порт USB 3,0 x 2	17. Порт SPDIF / оптический разъём
5. Отверстие для аварийного извлечения компакт-диска	18. Порт VGA
6. Кнопка извлечения компакт-диска	19. Порт HDMI
7. Индикатор работы оптического привода	20. Порт Ethernet
8. Разъём микрофона	21. Порт USB 2,0 x 5
9. Разъём для наушников / аудиовыхода	22. Антенна Wi-Fi
10. Устройство чтения карт памяти 4-в-1	23. ТВ-тюнер с коаксиальным разъёмом для антенны (опционально)
11. Разъём для боковых колонок	24. Разъём для питания постоянного тока
12. Разъём микрофона	25. Коаксиальный порт для антенны Wi-Fi
13. Разъём для передних колонок	

